



Indlæs dine kanaler digitalt på Philips-tv



- Tryk på **"Hus-ikonet"** på fjernbetjeningen




- Tryk på **"Opsæt"**




- Tryk på **"Søg på kanaler"**



- Vælg **"Geninstaller kanaler"**




- Vælg "**Danmark**"




- Vælg **"Kabel DVB-C"**




- Vælg **"Andre"**



- Sæt **"Frekvensscanning"** Til **"Avanceret"**



- Sæt Netværksfrekvens til 143



- Sæt Netværks-ID til 100




- Sæt Symbol rate-tilstand til **"Manuel"**



- Sæt Symbolhastighed til 6875



- Gå op i toppen af vinduet og tryk til venstre.
- Derefter Tryk på **"Udført"**



- Den vil nu være i gang med, at søge dine kanaler.
- Når den er på 100%, vil kanalerne være fundet.